







-  Valvole automatiche di sfogo aria (IVR 364). Valvole manuali di sfogo aria per radiatori (IVR 367), con tenuta PTFE (IVR 833). Valvole di intercettazione automatica (IVR 837). Valvole manuali di sfogo aria orientabili (IVR 838).
-  Automatic air-vents (IVR 364). Manual air-vents for radiators (IVR 367), with PTFE seal (IVR 833). Automatic shut-off valves (IVR 837). Manual adjustable air-vents for radiators (IVR 838).
-  Automat Schnellentfüfter (IVR 364). Schnellentfüfter für Heizkörper Handrad (IVR 367), PTFE Stempel (IVR 833). Automatische Kugelhahn (IVR 837). orientierbar Schnellentfüfter für Heizkörper Handrad (IVR 838).
-  Purgeurs d'air automatique (IVR 364). Purgeurs d'air manuel pour radiateurs (IVR 367), avec PTFE cachet (IVR 833). Raccords a clapet automatique (IVR 837). Purgeurs d'air manuel orientable pour radiateurs (IVR 838).
-  Tapón purgador automático (IVR 364). Purgador manual (IVR 367); con junta tórica PTFE (IVR 833). Válvula de retención cromada (IVR 837). Purgador manual ajustable (IVR 838).
-  Ventilador de ar automático (IVR 364). Ventilador de ar manual para radiador (IVR 367); com fecho PTFE (IVR 833). Interruptor automático de válvulas (IVR 837). Ventilador de ar manual ajustável para radiador (IVR 838).

Misure - Sizes			
1" DX	1" SX	1"1/4 DX	1"1/4 SX




IVR 364



DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Ø	D	H	Ch
1/4"	18	28	13
3/8"	18	28	17
1/2"	18	28	23




IVR 367



DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Ø	D	H	Ch
3/8"	18	28	17
1/2"	18	28	21




IVR 833



DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Ø	H	Ch
3/8"	25	19
1/2"	25	23




IVR 837



DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Ø	H	Ch
3/8"	19	19
1/2"	20	22



IVR 838

